

Fristående testmetod för K8062

Velleman Kit Legen Heirweg 33 9890 Gavere Belgium

För den fristående DMX testmetoden måste ett 9V batteri anslutas mellan kontakterna SK1 (+) och SK2 (-).

Testknappen SW1 används för att kontrollera utförandet hos testmetoden.

Utförande

- Anslut EJ enheten till USB kabeln.
- Ett snabbt knapptryck slår på enheten. Ström LED-en tänds och enheten börjar sända DMX kod "0" på alla 512 DMX kanaler.
- Nästa knapptryck stegar koden på alla kanaler till '1', nästa knapptryck stegar till '2' etc.
- "DMX signal" LED-en börjar periodiskt att lysa när testknappen har nedtryckts en viss tid.
- LED-blinkningarna blir längre efter att ha tryckt ned knappen under längre tid.
- Genom att trycka på knappen 256 gånger nollställs den interna räknaren och enheten börjar sända kod "0" igen på alla 512 DMX kanaler.
- Om du använder exempelvis en dimmer som testutrustning, bör du se hur ljusintensiteten ökar för varje knapptryck.
- För att slå av strömmen, håll knappen nedtryckt i ungefär 3 sekunder tills ström LED-en slocknar.

Please check www.velleman.be for more info.